



Sperrur samhliða skyptum veggjum boltast við þa með 1/2" bul 15 m
 Sperrur festar í stöppu með lykklum +81 80 yfir hverná sperru
 Efst í hvora brúna portu leggist keio undir sperrur larett, heit um horn sömu þann leggist einnig í hvora brúna gaffreggja efst

Gattu þamb með neki k8 1/2x30 14m brúna tar þann samfelld heit um horn

Löttræsting þaks se minnst 8cm² pr m² þakflatar, sem svarar til 3 mm bul milli stöppu og klæðningar eða 2 stk 1/2" plasttröa pr sperrubul
 Fremst í rör sett koparnet, fint, til þess að hindra snjó-og regnfök inn um löttraufar

Benedikt B Sigurdsson		verkt
Buharnor 32, 34, 36		
M	1 50	Jambent stöppa
	1 20	baksperrur
D	144	
	76	
M	3	Þun B. Þambent